



# RADIOCOMANDO BASIC


## LA SEMPLICITA' E' LA SCELTA MIGLIORE

Il nuovo radiocomando BASIC è stato creato per la semplice duplicazione dei radiocomandi 433 MHz a codice fisso. In questo leggero e compatto radiocomando è possibile memorizzare fino a 4 comandi diversi in autoapprendimento, in pochi istanti.


### CODICE FISSO

433 MHz  
FREQUENCY

### COPIA PER AUTOAPPRENDIMENTO



### 4 RADIOCOMANDI IN 1



YOUR KEY

[www.erebispa.com](http://www.erebispa.com)

### SEQUENZA DI COPIA



Prima di effettuare la programmazione verificare che il led del radiocomando non si accenda, in caso contrario resettare il radiocomando per procedere con la copia.



1

Collocare il radiocomando originale ed il radiocomando BASIC su una superficie non metallica quindi posizionare il radiocomando originale sul lato destro del BASIC.



2

Premere il pulsante del BASIC che si vuole programmare e mantenerlo premuto, esso emetterà un lampeggio.



3

Mantenendo premuto il pulsante del BASIC, premere il pulsante del radiocomando originale che si vuole programmare.



4

Attendere che il led del radiocomando BASIC inizi a lampeggiare ed aspettare fino a quando il led non si spegne.

### RESETTARE IL RADIOCOMANDO



1

Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del BASIC. Il LED lampeggerà.



2

Rilasciare il pulsante 2 e mantenere premuto solo il pulsante 1; premere quindi 3 volte il pulsante 2. Il LED lampeggerà.



3

Rilasciare e premere un pulsante qualsiasi per verificare che il BASIC sia stato resettato. Se resettato il LED non si accende.

NOTA: Per poter programmare un pulsante, tale pulsante dovrà essere vergine. Non è possibile riprogrammare un pulsante senza aver prima resettato il radiocomando.

YOUR KEY

[www.errebispa.com](http://www.errebispa.com)